



## TV 410N



### הוראות

חבר את 3 המוליכים לשלושת הפאזות לפי הסדר המופיע על המכשיר L1 L2 L3

כל שלושת הנוריות ידלקו וכיוון הפאזות ידלק בהתאם



כיוון ימני – כיוון תקין



כיוון שמאלי – כיוון שגוי

במידה ומופיע כיוון שגוי החלף בין שני מוליכים (לא חשוב איזה) , התצוגה תתחלף לכיוון תקין .

במדה ואחת מנוריות הפאזות כבויה , בדוק את סיבת העדר המתח .