

הוראות לכיוון ראשוני לשעון אסטרונומי מולר SC18.24 EASY

1. לחץ על לחצן OK.
2. על הצג תופיע שפת הממשק אנגלית, אשר ב.o.k או שנה את לשפה הרצויה באמצעות לחצני ה+ או ה- ואשר את הבחירה ב.o.k.
3. על הצג יופיע התאריך, יש לכוון התאריך באמצעות לחצני ה+ וה- ולאשר ב.o.k.
4. כעת יופיע האזור על הצג, יש לבחור ב"אירופה" ולאשר ב.o.k.
5. כעת יופיע ZONE על הצג, לחץ על ה+ כדי לשנות ל "קואורדינטות" ואשר ב.o.k.
6. כוון את קווי אורך צפון (north latitude) ל 32° ואשר ב.o.k.
7. כוון את קווי הרוחב מזרח (east longitude) ל 35° ואשר ב.o.k.
8. אשר ב o.k פעם אחרונה.

זהו, השעון מכוון.

מטעמי נוחות בלבד מדריך זה נרשם בלשון זכר.

