

הוראות לכיוון ראשוני לשעון אסטרונומי מולר SC18.13 EASY

1. לחץ על לחצן OK.
2. על הצג יופיע ZONE, לחץ על ה+ או ה- עד שיופיע COOR על המסך ואשר את הבחירה ב.o.k.
3. על המסך יופיעו קואורדינטות צפון (N) יש לכוון את הערך הרשום ל $32^{\circ}N$ באמצעות ה+ או ה- ולאשר ב OK.
4. על המסך יופיעו קואורדינטות מזרח (E) יש לכוון את הערך הרשום ל $35^{\circ}N$ באמצעות ה+ או ה- ולאשר ב OK.
5. על המסך יופיע זמן גריניץ' (לרוב +01) יש לשנות ל+02 באמצעות לחצני ה+ וה- ולאשר ב.o.k.

כיוון התאריך והשעה

6. לחץ על לחצן M, על המסך יופיע PROG, לחץ על לחצני ה+ וה- עד שיופיע על המסך TIME, אשר ב.o.k על הצג יופיע התאריך, יש לכוון התאריך (שנה, חודש, יום, שעה ודקות) באמצעות לחצני ה.o.k וה+ וה- ולאשר ב.o.k.

זהו, השעון מכוון.

מטעמי נוחות בלבד מדריך זה נרשם בלשון זכר.

